



FICHA TÉCNICA PARA ESCOTEIROS DO MAR

FICHA TÉCNICA
CONAMAR 008/2015

VOZES DE COMANDO

(MANOBRAS COM EMBARCAÇÕES A REMOS)

- Guarnecer Bancadas:** Sentando-se cada remador em seu lugar designado pelo patrão
- Remos ao Alto:** São colocados na vertical, com os punhos no fundo da embarcação, as pás alinhadas e paralelas, em sentido longitudinal. Também é usado como saudação da embarcação.
- Arma Remos:** Os remos são colocados nas forquetas saindo em forma de leque e descansando na borda ficando prontos para iniciar a remada.
- Avante:** Os remos são levados à proa.
- Larga:** Inicia-se a remada no ritmo do *voga* (1º remador de BE)
- Arvora:** Concluída a remada, os remos são nivelados com as pás paralelas com a água.
- Cia:** É a remada ao contrário, em marcha à ré.
- Remos n'água:** Mantém-se os remos parados com as pás submersas paralelas à água. Serve para equilibrar a embarcação quando enfrentando marolas.
- Escora/Cunha Remos:** É a freada utilizando os remos. Os remadores devem segurar bem firme os remos para que não escapem das forquetas.
- Safa Remos:** Os remos são retirados rapidamente das forquetas evitando colidirem com algum obstáculo.

Obs.: Quando for dada uma voz de comando para um bordo, deve ser dito o nome do bordo primeiro.

Exemplos de seqüências de comandos e manobras:

- **Inicial** – Guarnecer bancadas, remos ao alto, arma remos, os dois bordos avante, larga...
- **Giro p/BE** – Boreste cia, bombordo avante , os dois bordos avante.
- **Evitando entrar de Proa** – escora, dois bordos cia, bombordo avante, dois bordos avante.



FICHA TÉCNICA PARA ESCOTEIROS DO MAR

Manobras de Fundear e Suspender

(embarcação miúda a remos)

Manobra de Fundear

Patrão Preparar para Fundear !

(Todos ficam atentos preparando a embarcação)

Proeiro Ferro Pronto !

(Quando o Proeiro já está com ferro e amarra prontos)

Patrão Largar Ferro !

(O Proeiro lança o ferro n'água)

Proeiro Ferro N'água !

(Quando o ferro está baixando n'água)

Patrão 1ª Guarnição Cia bem devagar !

(Os dois 1ºs remadores darão propulsão à ré)

Proeiro Ferro Firme !

(Quando o ferro unhar no fundo)

Patrão Arvora !

(A guarnição que remava arvora, esperando o barco parar)

Patrão Cruza Remos !

(A embarcação está parada e firme)



FICHA TÉCNICA PARA ESCOTEIROS DO MAR

Manobra de Suspender

Patrão **Preparar para Suspender !**

(Todos ficam atentos preparando a embarcação)

Proeiro **Proeiro a Postos**

(Proeiro pronto para recolher amarra)

Patrão **Os dois Bordos Avante Bem Devagar !**

(Dar seguimento ao barco para arrancar o ferro do fundo)

Proeiro **Ferro Livre**

(Proeiro avisa que o ferro soltou do fundo [garrou])

Patrão **Suspender Ferro**

(Proeiro recolhe a amarra até enxergar o ferro)

Proeiro **Ferro Pelos Cabelos**

(Proeiro avisa que o ferro está fora d'água)

Patrão **Os Dois Bordos Avante**

(A embarcação entra em seguimento normal)

SAPS

Bons Ventos !

Lobo Marinho
(Chefe Marcelo TEIXEIRA)

CONAMAR-ADJ